REMINGTON®

POWER

series

PR-1230, PR-1235, PR-1260, PR-1270









PR-1270

Guía para el uso y el cuidado

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL CUIDADO DEL PRODUCTO GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se usa un electrodoméstico, se deben tomar precauciones básicas incluidas incluyendo las siguientes. Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- No tome un electrodoméstico que haya caído al agua. Desenchúfelo de manera inmediata.
- Usar sólo en condición seca.
- Desenchufe el cable del adaptador de la unidad antes de limpiar.
- No sumergir en agua.
- No coloque o almacene este electrodoméstico en donde pueda caer o ser arrojado a la tina o al lavamanos cuando éste se encuentre enchufado.
- A menos que se encuentre recargando, siempre desenchufe este electrodoméstico del toma corriente inmediatamente después de cada uso.
- Desenchufe este electrodoméstico antes de limpiarlo.

CUIDADO

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución o heridas a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Use este artefacto sólo bajo el propósito del cual se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

- Nunca opere este aparato si:
 - El cable o el enchufe esta dañado.
 - Se ha caido
 - Le ha ingresado agua
 - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
 - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.

Nota: Si el cable de alimentación está dañado este debe ser reemplazado por personal o un servicio técnico autorizado en Latino América.

- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- Solo para uso doméstico.
- Siempre almacene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almacene en temperaturas superiores a 60°C.
- Remueva el cable del aparato para almacenarlo.
- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.
- No use este aparato con la malla o las cuchillas dañadas ya que podría herirse la cara.
- Las afeitadoras, incluidas las recortadoras, son para uso exclusivo en la zona facial. No intente cortar cabello o el vello en alguna otra parte de su cuerpo.
- Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Chile/Argentina).



CUIDADO: No usar este aparato cerca de bañaderas, duchas ó otros recipientes con aqua.

CONTENIDO

Características del Producto



PARTES DE LA AFEITADORA

- 1. Cabezales flotantes y cuchillas
- 2. Botón liberador del cabezal
- 3. Cabezales flexibles individuales
- 4. Botón "ON/OFF"
- 5. Puerto de entrada

- 6. Botón del corta patilla plegable
- 7. Adaptador
- 8. Cable de alimentación (solo en modelo PR-1230)
- **9.** Cepillo de limpieza (solo en modelo PR-1230 y PR-1235)

¿Cuál Modelo es el Suyo?

CARACTERÍSTICA	PR-1230	PR-1235	PR-1260	PR-1270
SISTEMA ELÉCTRICO	Con cable	Inalámbrico	Con cable/ Inalámbrico	Con cable/ Inalámbrico
TIEMPO PARA CARGA COMPLETA	n/a	16 horas	90 min.	90 min.
TIEMPO DE AFEITADA INÁLAMBRICA	n/a	30 min.	60 min.	60 min.
CARGA RÁPIDA	n/a	no	sí	SÍ
INDICADORES	n/a	carga	3 stage LED	3 stage LED
LAVABLE	no	no	sí	SÍ
TIPO DE VOLTAJE	mundial	mundial	mundial	mundial
NÚMERO DE REPUESTO	SPR-PR	SPR-PR	SPR-PR	SPR-PR

Para identificar el modelo, revise el empague o en la parte trasera de la afeitadora.

Sistema eléctrico

Con cable – La afeitadora solo podrá funcionar cuando se encuentre conectada al toma corriente.

Inalámbrico – La afeitadora se encuentra diseñada para poder ser operada sin estar enchufada al toma corriente.

Con cable / inalámbrico: La afeitadora podrá funcionar estando o no estando conectada al toma corriente.

Carga rápida

Esta función le permitirá recargar la afeitadora con la energía adecuada para una afeitada en sólo 5 minutos.

LED de 3 étapas

- La luz parpadea rápidamente para indicar la batería baja
- La luz parpadea lentamente a la señal de carga
- La luz es de color verde cuando la batería está completamente cargada (La luz verde se apaga 5 minutos después de que esté cargada la batería totalmente)

Tipo de voltaje

Voltaje Mundial – El adaptador permite conexión a voltajes de entre 100 y 240.

Carga

Antes de usar, lea las instrucciones sobre seguridad en el frente del manual

- Enchufe el cable del adaptador a la unidad. (Dia A)
- 2. Enchufe el cable del adaptador al toma corriente. (Dia B)
- 3. Cargué la afeitadora durante 24 horas. Nota: Durante la carga inicial, ignore los indicadores





electrónicos ya que se encontrarán en el proceso de inicio operativo. La luz

verde se apaga 5 minutos después de que esté cargada la batería totalmente. (Dia C)



- Use la afeitadora hasta que otra carga sea necesaria.
- Repita los pasos 3 y 4 al menos tres veces para que las baterías se acondicionen adecuadamente.

iPRECAUCIÓN!

- Asegúrese de que la afeitadora y sus manos estén secas al momento de manipular la unidad cuando ésta se encuentre cargando.
- Siempre cargue la afeitadora en un lugar fresco y seco.

Afeitada

- Presione el botón de encendido. (Dia D)
- 2. Afeite la cara y su cuello usando movimientos cortos y circulares. (Dia E)













Sólo en modelos PR-1230 y PR-1235:

- Enchufe el cable en la afeitadora y en el toma corriente. (Dia F, G)
- Deslice el botón de encendido o apagado. (Dia H, J)
- 3. Afeite la cara y su cuello usando movimientos cortos y circulares. (Dia I)



Consejos para afeitar

- Asegúrese de que su piel se encuentre seca y libre de todo tipo de aceites.
- Espere unos 15 minutos luego de levantarse para proceder a afeitarse; de esta manera podrá evitar hacerlo sobre una cara hinchada como resultado del dormir
- Siempre mantenga la afeitadora en ángulo recto con respecto a su cara para que los tres cabezales se posen sobre la piel con el mismo nivel de presión.
- Estire la piel con su mano libre para que los vellos se paren y sea más fácil el paso de los cabezales.
- Use movimientos circulares moderados o lentos

- El uso de movimientos cortos y circulares por la región de vellos rebeldes ayudará a obtener un corte más a ras, especialmente en el cuello y la quijada.
- Evite hacer mucha presión sobre la piel para evitar irritación y/o dañar los cabezales rotativos.
- **Nosotros recomendamos que utilice su máquina de afeitar diariamente hasta por cuatro semanas, para permitir que su piel y vellos se acostumbren al nuevo sistema de afeitado.**

Recorte

- Hale del botón liberador de la recortadora para expulsarla. (Dia J)
- 2. Recorte vellos largos y difíciles y los de las patillas. (Dia K)
- 3. Cierre la recortadora presionándola hacia abajo. (Dia L)







Limpieza y Mantenimiento



Ésta es una afeitadora lavable. El cabezal podrá ser lavado bajo el chorro de agua tibia.

**Solo para los modelos PR-1260 y PR-1270.

NOTA: **Cuando limpie su afeitadora, asegúrese de que se encuentre apagada y desenchufada del toma corriente.**

iPRECAUCIÓN!

- Use un trapo húmedo para limpiar la superficie de la unidad. No use detergente abrasivos ni ningún otro químico.
- Para secar, pase una toalla seca. No use ningún tipo de secadores o calentadores.
- La afeitadora no debería usarse hasta tanto no se encuentre totalmente seca.



Diariamente:

- Presione sobre el botón liberador ubicado en la parte frontal de la afeitadora para desprender el cabezal. (Dia N)
- 2. Libere el pelo acumulado. (Dia 0)
- 3. Sólo en modelos PR-1260 y PR-1270: enjuague el cabezal bajo el chorro de agua. (Dia T) NUNCA sumerja el cuerpo de la afeitadora en agua.









Semanalmente:

- 1. Repita el paso 1 y 2 del procedimiento de limpieza diaria.
- Remueva la tapa del cabezal. (Dia N)
 Deje el cuerpo de la afeitadora a un lado para asegurarse que no se valla a mojar.
- 3. Mantener el conjunto del cortador para que la cuchilla azul esta hacia usted.
 Deslice el portador de cuchilla interna lejos de la cuchilla azul para sacarlo del conjunto. (Dia R)



- 5. Remover las cuchillas. (Dia S)
- Enjuaga
 verdaderamente
 cualquier esombro
 del interior y
 exterior de las
 cuchillas. (Dia T)
- Vuelva colocar las cuchillas internas. Para mejor rendimiento haga coincidir los centros con código de color en los cortadores. (Dia U)











- Colocar el soporte interior de la cuchilla hacia su posición y fijarlo en su lugar. (Dia V)
- 9. Lubrique las cuchillas con aceite.
- 10. Alinee la bisagra del resorte en la ranura en la parte posterior de la bolsa de pelo y presione. Cierre todo el cabezal junto. (Dia P)
- ** **Recortadora** Lubrique las cuchillas con aceite cada 6 meses.

Remoción de las baterías

Cuando su afeitadora llega al fin de su vida útil, las baterías Litio deberán ser removidas de la afeitadora y recicladas o desechadas en la manera adecuada en concordancia con los requerimientos legales estatales o locales. Si esto no fuese requerido por ley, podrá optar por desechar la afeitadora sin remover la hatería

CUIDADO: No queme o mutile las baterías porque podrían explotar o liberar materiales tóxicos. No provoque cortocircuitos con ellas ya que podrían producir quemadoras. Deséchelas de la manera adecuada según las leyes estatales o locales.

Para remover la batería recargable:

- 1. Desenchufe la afeitadora.
- Déjela funcionando hasta que se detenga.
- Remueva el cabezal de la afeitadora (presione el botón liberador y tire del cabezal hasta desprenderlo).
- Usando un destornillador pequeño, separe la cubierta frontal
- **5.** Remueva los tornillos en la parte frontal.
- **6.** Remueva la cubierta posterior para exponer las baterías.
- 7. Saque las baterías del panel de circuitos y corte los cables que las unen a él.



8. Retire las baterías y deséchelas convenientemente. (Dia W, X)

Garantía

Este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

MEXICO GARANTIA

Rayovac de México, S.A. de C.V. Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

 Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:

Autopista México Querétaro No 3069-C Oficina 004 Colonia San Andrés Atenco, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54040

Mexico

Tel. (55) 5831-7070

Para atención de garantía marque: 01 800 714 2503

- 2. Rayovac de México, S.A. de C.V. se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor y a reembolsar al consumidor los gastos de envio o transportación del producto.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
- 4. RAY O VAC de México, S.A. de C.V. se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Rayovac de México, S.A. de C.V.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

o raotara.	
Aparato:	
Modelo:	_
Nombre y/o razón social del distribuidor.	
Dirección y teléfono:	_

Sello y Frima: COLOMBIA

POLIZA DE GARANTIA

FELICITACIONES, el artículo que usted acaba de adquirir ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología Remington y sometido a un estricto control de calidad. Recomendamos leer cuidadosamente el manual de uso, en el cual se indica el plazo de vigencia de esta garantía antes de usar su nuevo producto. Todo uso por fuera del Manual de Uso dejará sin vigencia la garantía del producto. COLOMBIA (REGION ANDINA)

Rayovac – Varta S.A. Colombia

Carrera 17 No 89-40 Bogota D.C, Colombia

(57-1) 644-4848 Línea Servicio al Cliente: 018000510012

Para hacer uso de su GARANTIA:

- Deberá presentar esta tarjeta. En caso que ella no esté fechada y timbrada al momento de la compra deberá ser acompañada de la factura de su compra.
- Antes que nada, fíjese que el enchufe al cual conecta el producto esté en buenas condiciones. Si se calienta es indicación que hay mal contacto que podría causar dificultades y peligro.
- Como condición de la garantía, se debe dar un uso adecuado al producto, acorde al manual de uso incluido en el empaque.
- Si el producto después de seguir todas las instrucciones del manual no funciona correctamente, comuníquese a nuestro número de atención al cliente # 6231310

Ficha de Garantía

Depto.____
VENEZUELA
GARANTIA

RAYOVAC VENEZUELA, S.A., garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

 Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar esta póliza sellada por la tienda o unidad vendedora, o acompañada de la nota de compra o factura correspondiente, junto con el producto en nuestras oficinas en:

Rayovac Venezuela S.A. RIF. No. J- 07506682-0

Edificio Torre Venezuela, Piso 4, Oficina 4-D; Avenida Bolívar Norte cruce con Calle 154 (Misael Delgado), Urbanización La Alegría, Valencia, Estado Carabobo, Venezuela

58 424 452 6797 o 58 241 417 9407

- RAYOVAC VENEZUELA, S.A., se compromete a reparar o sustituir el producto, así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin ningún costo para el consumidor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 treinta días contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro domicilio.
- 4. RAYOVAC VENEZUELA S.A., se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación, durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto si esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RAYOVAC VENEZUELA, S.A.

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura.

Aparato:
Nombre y/o razón social del distribuidor.
Dirección y teléfono:
Fecha de Entrega:
Sello y Frima:

ARGENTINA GARANTIA

Importado en Argentina Por: Bayoyac Argentina S.R.L.

Humboldt 2495 Piso #3 (C1425FUG) C.A.B.A. Argentina. C.U.I.T No. 30-70706168-1

FILEMANCHONS, all-socials gas used such de sident in sich districtly connection for the first residence of the fir

CHILE GARANTIA

REMIN Póliza de	GTON [®]
con la más avanzada tecnología Remingto Recomendamos leer cuidadosamente e	aba de adquirir, ha sido diseitado y construido n y sometido a un estricto control de calidad. I manual de uso, en el cual se indica el a antes de usar su nuevo producto.
de la compra deberá ser acompaña: • Antes que nada fijese que el enchufe al cual Si se calienta es indicación que hay mal co • Si el producto después de seguir tada • Si el producto después de seguir tada	e ella no esté fechada y timbrada al momento da de la beleta o factura de su compra- conecta el producto esté en buenos condiciones, intacto que podría cousar dificultades y peligro. I sua instrucciones de manuel no funciona estro numero de atención al cliente.
Ficha de Garantía	
Producto	
Modelo	N° de Serie
Lugar de Compra	
Fecha de Compra	Boleta
Datos Consumidor	
Nombre	
Dirección	
Comuna	Ciudad
Teléfono	
Atención al Cliente:	
(56-2) 5713701 Household Products Chile Comercial Lida. Averlida del Vallo 570 oficina 704, Ciudad Empresarial, Huerbaraba Sarrilago, Chile Sarvicto al clerate. 800171001	www.remington.cl

GARANTIA PARA PRODUCTOS REMINGTON EN CENTRO AMERICA

RAYOVAC CENTRO AMERICA Garantiza este producto por un periodo de 2 años en todas sus partes, contra cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de compra.

CONDICIONES:

1. Para hacer efectiva esta garantía deberá presentar la nota de compra o factura correspondiente, iunto con el producto en nuestras oficinas:

a. Guatemala

17 avenida 24-75 zona 11

C. Comercial Novicentro 2do Nivel, Local #37 Guatemala City, Guatemala

Tel. 1-800-Rayovac / Tel. (502) 2222-7200

h. Fl Salvador

Blvd. Merliot. Jardines de la Libertad Ciudad Merliot. Santa Tecla

Anartado Postal 2079

El Salvador, C.A.

Tel (503) 2278-9466

c. Honduras

Distribuidora Rayovac Honduras, S.A. Boulevard Suvapa 100 metros al Norte de Emisoras Unidas frente a Sears

Apartado Postal 499

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.

Tel. (504) 231-3542

d. Costa Rica

Ravovac Costa Rica .S.A.

San Francisco de Dos Rios de la Bomba La Pacifica. 400 Este carretera a Curridabat.

San Jose Costa Rica

Apartado Postal 52-2010 Zapote

Tel. 506 2272 2242

e. Nicaragua

Flmportadora v Distribuidora Ocal, S.A.

Km 17 Carretera a Masaya

Tip Top Industrial, 300 metros al este

Nindirí, Masava, Nicaragua

Tel. (505) 276-9400

- 2. RAYOVAC CENTRO AMERICA, se compromete sustituir el producto por uno igual o similar, y a rembolsar al consumidor los gastos razonables de envío o transportación del producto.
- 3. RAYOVAC CENTRO AMERICA se compromete a cambiar el producto, si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Durante los 30 días inmediatos posteriores a la compra del producto esta garantía se hace válida en la misma tienda en la que se adquirió el producto, presentando la presente garantía y la nota de compra o factura correspondiente. Después de ese tiempo deberá contactar a las oficinas de Rayovac a las direcciones antes mencionadas, presentando la presente garantía, la nota de compra o factura y el producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- 1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se acompaña.
- 3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por

RAYOVAC CENTRO AMERICA

NOTA: En caso de extravío de la presente póliza de garantía, el consumidor puede recurrir a la tienda o proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación a la nota de compra o factura

Aparato: Modelo:
Nombre y/o razón social del distribuidor.
Dirección y teléfono:
Fecha de Entrega:
Sello v Frima:

La Garantía no cubre los siguientes daños

- Cuando el producto no se hubiese sido operado normalmente, abuso o alteración de producto.
- Cuando el producto es serviciado por personas no autorizadas.
- Cuando el producto es utilizado con accesorios no autorizados.
- Conectando el artefacto al un voltaje incorrecto.
 Enrollando el cable alrededor del artefacto
- Enrollando el cable alrededor del arteracto causando que el cable se gaste y re rompa prematuramente.
- Cualquier otra condición fuera de nuestro control.

REPÚBLICA DOMINICANA

Rayovac Republica Dominicana S.A. Prolongación Ave. Rómulo Betancourt Zona Industrial de Herrera

Santo Domingo, Republica Dominicana Tel. (1-809) 530-5409

ECUADOR

Línea de servicio al cliente 593 2 326 1638 Quito-Ecuador

ΡΑΝΑΜΑ

DISTRIBUIDORA J MALLOL E HIJOS Parque Industrial Costa del Este Teléfono: (507) 2715000 Cuidad de Panama-Panama

VIDA PANAMA

Calle 16 Av Enrrique A Jimenez. Apartado Postal 0203-00535 Teléfono: (507) 4339000 Zona libre Colon-Panamá

PFRII

Spectrum Brands del Peru S.A.C Av. Angamos 2431, Torres de Limatambo, San Borja, Perú Telef. 511-225-1388 LA CORPORACION RAYOVAC NO SE RESPONSABILIZA POR NINGUN INCIDENTE, ESPECIALMENTE DEBIDO AL USO DE ESTE PRODUCTO. TODAS LAS GARANTIAS SON LIMITADAS A 2 AÑOS EMPEZANDO EN LA FECHA DE COMPRA.

Comentarios o sugerencias: Visite www.productosremington.com

® Marca registrada por Spectrum Brands, Inc. (SBI).

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562

© 2014 SBI

03/14 Job#2013-9-16_65_RevB

T22-0001924

Diseñado en USA HECHO EN CHINA

Características eléctricas Modelo PR-1230 100-240V~ 50/60Hz 2.3W

Modelos PR-1235, PR-1260 y PR-1270 100-240V~ 50/60Hz 200mA





Importado por: RAYOVAC ARGENTINA S.R.L. Humboldt 2495 Piso #3 (C1425FUG) C.A.B.A. Argentina. CUIT No: 30-70706168-1 Importador # 76983

Hecho en CHINA.



REMINGTON®



Use and Care Guide

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. **Read all instructions before using this shaver.**

DANGER

To reduce the risk of fire or electric shock, carefully follow these instructions:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Use only when the shaver is in dry condition.
- Detach the appliance from the power supply cord before cleaning.
- Do not submerge in water.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place or drop into water or other liquid.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Household use only.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always attach the plug to the appliance, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.
- Always pull on cord plug to unplug from wall socket. Never pull on electric cord.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Detach removable power cords from appliance for storage.
- Do not use this appliance with a damaged or broken head or cutters, as facial injury may occur.
- The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
- Shavers, including the trimmer, are for use on facial hair only. They should not be used for shaving the hair on your head or any other part of your body.
- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Argentina/Chile).



CONTENTS

Spanish	1
English	14

Product Features



SHAVER PARTS

- 1. Pivoting head & cutter assembly
- 2. Head release button
- 3. Individual flexing heads
- 4. On/Off push button
- 5. Power port

- 6. Trimmer button
- 7. Power adaptor
- 8. Power cord (only for the PR-1230)
- 9. Cleaning brush (only for the PR-1230 and PR-1235)

Which Model Is Yours?

FEATURE	PR-1230	PR-1235	PR-1260	PR-1270
POWER SYSTEM	cord	cordless	cord/ cordless	cord/ cordless
FULL CHARGE TIME	n/a	16 hrs	90 min.	90 min.
CORDLESS SHAVE TIME	n/a	30 min.	60 min.	60 min.
QUICK CHARGE	n/a	no	yes	yes
INDICATORS	n/a	charging	3 stage LED	3 stage LED
WASHABLE	no	no	yes	yes
VOLTAGE TYPE	worldwide	worldwide	worldwide	worldwide
REPLACEMENT PART NO.	SPR-PR	SPR-PR	SPR-PR	SPR-PR

To identify your model, refer to the packaging or on the back of the shaver.

Power System

Corded - shaver can only be used with the power cord.

Cordless - shaver can only be used without the power cord.

Cord/Cordless - shaver can be used with or without the power cord.

Quick Charge

Shaver will charge long enough for one shave in 5 minutes.

Indicators

Charging Indicator – green light that glows when the shaver is being charged.

3 Stage LED

- Blinks rapidly to signal low battery
- Slowly flashes to signal charging
- Solid green when fully charged (green light goes off 5 minutes after fully charged)

Voltage Type

Worldwide Voltage – shaver automatically adapts to an outlet voltage between 100V or 220V, depending on the country where the product was sold.

Charging

Before using, read the important safety instructions in front of the manual.

- Plug power adaptor into shaver. (Dia A)
- 2. Plug power adaptor into wall outlet. (Dia B)
- 3. Charge shaver for 24 hours. Note: During initial charge ignore the electronic indicators as they are in "start up cycle".





- Green light goes off 5 minutes after fully charged. (Dia C)
- Use shaver until recharge is required.
- 5. Repeat steps 3 & 4 for at least three times before batteries have been properly conditioned.



CAUTION!

- Make sure the shaver and your hands are dry when charging the shaver.
- Always charge the shaver in a cool, dry place.

Shaving

- Press power button to turn on. (Dia D)
- 2. Shave face and neck using short, circular strokes. (Dia E)













For models PR-1230 and PR-1235 only:

- Plug power cord into shaver, plug cord into wall outlet. (Dia F, G)
- 2. Slide power switch up to turn on, down to turn off. (Dia H, J)
- 3. Shave face and neck using short, circular strokes. (Dia I)



Shaving Tips

- Ensure your skin is free of oils.
- Wait at least 15 minutes after getting up before shaving, to ensure your face is free of puffiness that may be present from sleeping.
- Ensure your skin is dry and free of oils.
- Always hold the shaver at a right angle to the skin so that all three heads are touching the skin with equal pressure.
- Stretch skin with the free hand so hairs stand upright, making it easier for them to enter the cutting chamber.
- Use moderate to slow, circular stroking movement.

- The use of short, circular motions in stubborn areas may obtain a closer shave, especially along the neck and chin line.
- Do not press hard against the skin to avoid skin irritation and/or damage to the rotary heads.
- **We recommend that you use your new shaver daily for up to four weeks to allow time for your hair and skin to become accustomed to the new shaving system.**

Trim

- 1. Pull trimmer release button to engage trimmer. (Dia K)
- 2. Trim long, difficult hairs and side burns. (Dia L)
- 3. Close trimmer by pressing down. (Dia M)







Cleaning & Care



The shaver is a washable appliance. The head assembly part may be cleaned under warm water.

*Only for models PR-1260 and PR-1270.

NOTE: **When cleaning your shaver, make sure the shaver is turned off and disconnected from the power cord.** CAUTION!

- To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. Do not use strong detergents or other chemicals.
- To dry, wipe the surface of the shaver with a dry towel. Do not use a hair dryer or heater to dry the shaver.
- The shaver should not be used until it has dried.

Daily:

- Press the release button on front of shaver and open the hair pocket assembly. (Dia N)
 - e N
- 2. Tap out excess hair shavings. (Dia 0)
- 3. Models PR-1260 and PR-1270, only: rinse the head of the shaver in running water. **NEVER** submerge the **shaver body** in water!




Close hair pocket assembly. (Dia P)

Weekly:

 Perform the daily cleaning steps 1 & 2.



2. Remove the cover from the hair pocket assembly. (Dia Q) Place the body of the shaver aside to ensure that it will not get wet.





- 4. Remove the inner cutter carrier away from the cutters.
- Remove the cutters. (Dia S)
- 6. Thoroughly rinse away any debris from inner and outer cutters. (Dia T)
- 7. Replace the inner cutters. For best performance, match color coded hubs on cutters. (Dia U)





- **8.** Place the inner cutter carrier back into position and lock into place. (Dia V)
- 9. Lubricate each cutter with household oil.
- 10. Align the spring hinge into the slot at the back of the hair pocket and press into place. Snap the head assembly closed. (Dia P)



**Trimmer: Lubricate teeth with oil every six months.

Battery Removal

When your rechargeable shaver reaches the end of its useful life, the Lithium batteries must be removed from the shaver and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements. If this is not required by law, you may elect to dispose of the shaver with the batteries.

CAUTION! Do not put in fire or mutilate your batteries when disposing as they may burst and release toxic materials. Do not short circuit as it may cause burns. Dispose of properly in accordance with your local and state requirements.

To Remove the Rechargeable Battery:

- 1. Unplug the shaver.
- 2. Run shaver until motor stops.
- Remove head from shaver (Press release button and pull head straight away from shaver body).
- Using a small screwdriver pry front cover from shaver body.
- Remove four screws located on front of shaver.
- Remove rear cover from inner housing to expose batteries.
- 7. Pry batteries free from circuit board and cut wires.
- **8.** Dispose of batteries properly. (Dia. W, X).





Warranty

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories, connecting it to incorrect current and voltage, wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage or any other conditions beyond our control.

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

Questions or comments:

Visit www.productosremington.com

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc. (SBI).

© 2014 SBI

03/14 Job#2013-9-16_65_RevB **T22-0001924**

Spectrum Brands, Inc. Middleton, WI 53562

MADE IN CHINA

Electrical Characteristics

Model PR-1230

100-240V~ 50/60Hz 2.3W

Models PR-1235, PR-1260, PR-1270 100-240V~ 50/60Hz 200mA

